

Flache Balustraden.

Arbeitsvorbereitung:

• Um die gewünschte Höhe zu erreichen, muss eine Brüstung gemauert und mit einer Mauerabdeckung in Pultform abgedeckt werden.

Benötigtes Material:

- Flache BALUSTRADEN vom Typ BAL-400, 401, 402, 403 und BAL- 200, 201, 202.
- Abdeckung R-BAL-B, die als Handlauf dient.
- Stifte ARBAL-50, um die Abdeckungen miteinander zu verbinden.

Empfohlene Produkte:

- Klebemörtel "COLA-SAS": Gebrauchsfertiges Produkt. Es muss nur noch Wasser hinzugefügt werden. Verbrauch: Ca. 1-1,5 Kg pro Meter Balustrade. Farbe: Wird nur in weißer Farbe hergestellt.
- Oberflächen-Imprägnierung SAS-FUGUE: Für den zusätzlichen Schutz und eine optimale Alterung der Balustrade sollte diese Imprägnierung aufgetragen werden.

Verlegen:

1. Die kleine Brüstung mit der Mauerabdeckung in Pultform, die als Sockel dienen, abdecken. (Siehe Richtlinien für den Einbau von Mauerabdeckungen). Vor dem Weiterarbeiten 24 Stunden warten.

2. Am nächsten Tag die flachen Balustraden aufsetzen und mit Klebemörtel COLA-SAS mit der Mauerabdeckung verbinden.

3. Die Abdeckung RBAL-B, die als Handlauf dient und sich perfekt an die flachen Balustraden anpasst, aufsetzen. Hierfür auch COLA-SAS verwenden.

Zum Verbinden der Abdeckungen untereinander die Stifte ARBAL-50 verwenden.

4. Nach Fertigstellung der Balustrade alle Fugen mit COLA-SAS verfugen. Nach 4 oder 5 Stunden alle Fugen mit einer Bürste und einem feuchten Lappen reinigen.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Ein Schema vor Beginn der Arbeiten anfertigen.
- Den Bau der Balustraden an Tagen mit Frost oder großer Hitze vermeiden.
- Alle Teile nach 8 Stunden und dann wiederholt während zwei Tagen benetzen.
- Nach einer Woche, wenn alle Teile trocken sind, können die Teile mit unserer farblosen Imprägnierung SAS-FUGUE gestrichen werden, um einen zusätzlichen Schutz zu erreichen.

