

Mauerabdeckungen, Endstücke für Mauerabdeckungen und Struktur-Mauerabdeckungen

Benötigtes Material:

Jedwedes Modell von Mauerabdeckungen: in Firstform (AL-), in Pultform (LO-), mit Abschrägung (UP) oder Mauerabdeckung "U".
Endstücke für Mauerabdeckungen (TAL-, TLO-)
Struktur-Mauerabdeckungen (CLAL-, CLLO-)

Empfohlene Produkte:

Mit Mörtel Typ B anbringen.
COLA-SAS für das Verfugen.
SAS-FUGUE für den Schutz aller Elemente und für eine optimale Alterung der Teile.
Silikon für das Versiegeln von Dehnungsfugen.

Verlegen:

Man legt die Teile zwei Stunden in Wasser und lässt sie dann zehn Minuten vor dem Verlegen abtropfen.

Für das Verlegen Mörtel Typ B verwenden. Nach 4 Stunden die Teile mit Klebemörtel COLA-SAS verfugen. Um die Teile nicht zu verschmutzen, mit Klebeband auf beiden Seiten der Fugen abkleben.

Vorsichtsmaßnahmen:

Mit Klebemörtel COLA-SAS verfugen. Nach 4 bis 5 Stunden die Fugen mit einer Bürste und einem feuchten Tuch reinigen.

Nach einer Woche, wenn der Bau getrocknet ist, alle Teile mit der farblosen Oberflächen-Imprägnierung SAS-FUGUE streichen, um einen zusätzlichen Schutz und ein optimales Altern der Teile zu erreichen.

