

## Betonunterleger

### Benötigtes Material:

Teile der Modelle: A-3, A-4, A-5, B-6, C-6.

Unsere Terrazo-Modelle TE-40, TE-50 und TEG-500 passen genau zu den Betonunterlegern.

### Verlegen:

Die UNTERLEGER von SAS stellen auf Grund des trockenen Verlegens eine praktische und schnelle Lösung dar.

Da die Bepflasterung abnehmbar ist, kann man die Hohlräume für das Verlegen von Installationen wie elektrischen Leitungen, Wasserleitungen, etc. benutzen.

Wenn man die verschiedenen Modelle mit verschiedenen Höhen kombiniert, erreicht man eine perfekte Höheneinstellung des Bodens. Die maximale Höhe beträgt 70 cm. Die minimale Höhe von 3 cm wird mit dem Modell A-3 erreicht. Man beginnt mit dem Versetzen des Basisteils C-6. Danach werden die Zwischenteile vom Typ B-6 aufgesetzt und schließlich wird die gewünschte Höhe durch Auffüllen mit Sand und Mörtel und das Aufsetzen eines Oberteils vom Typ A-3, A-4 oder A-5 mit 3, 4 oder 5 cm Höhe erreicht.

### Vorsichtsmaßnahmen

Die Belastbarkeit der Betonunterleger ist sehr hoch. Die Belastbarkeit des Bodens hängt normalerweise von der Belastbarkeit der Terrazo-Platten ab.

