

Rinnsteine

Sie sind ideal dazu geeignet, Regenwasser zum Abfluss zu leiten und dabei unerwünschte Wasseransammlungen und Feuchtigkeit zu vermeiden.

Sie werden wie normale Bodenplatten verlegt. Falls Fahrzeuge darüber fahren, empfiehlt es sich, einen ca. 8 cm dicken Bodenbelag unter den Rinnsteinen zu schaffen.

