

Kolom.

Vorbereiding voor het plaatsen:

De onderdelen nat maken door ze gedurende 2 uren onder te dompelen in water en laten drogen door ze, voor het plaatsen, 10 minuten te laten te laten uitdruipen om te vermijden dat ze het water van de mortel absorberen.

Te gebruiken materiaal:

Het onderdeel PED-33 dient las Kolombasis en -kapiteel. De onderdelen COL-33 die de Kolom vormen.

Het onderdeel RBR-12R en de Kolomkap CK-50 om de kolom en de balustrades te integreren.

Aanbevolen producten:

- Witte cement lijm (COLA-SAS): Onze potten zijn klaar voor gebruik, er moet enkel water toegevoegd worden.
- Waterafstotend middel SAS-FUGUE: Om een extra bescherming te verkrijgen en een optimale veroudering van de balustrade te verzekeren, is het raadzaam deze grondverf te zetten.
- Voor het opvullen van de kolom, raden wij aan grijze mortel soort A te gebruiken.

Plaatsing:

- We plaatsen de pedestal PED-33, die dienst doet als Kolombasis, op de perfect genivelleerde funderingen.
- Het is belangrijk de kolom altijd te wapenen
- De onderdelen COL-33, voorzien van een zwaluwstaartverbinding, worden tot op de gewenste hoogte geplaatst.
- Indien de kolom licht gewicht moet dragen (zware belastingen zijn in ieder geval niet toegelaten), wordt ze verstevigd met betonijzers 10/12 mm en gevuld met grijze soort A mortel. Het is nodig de binnenkant te verven met cementmelk om zeker te zijn dat de onderdelen niet barsten door de samentrekkingen.
- Als kapiteel, om de kolom te beëindigen, moet het onderdeel PED-33 geplaatst worden.
- Om de Kolom in balustrades te integreren, moet de pedestal

met de Kolomkap CK-50 vervolledigd worden. Hiermee wordt de hoogte van het voetstuk aangepast aan die van de balustrade (Tablet RBR-50).

- Om tablet RBR-50 met de cirkelomtrek van de kolom te verankeren, moeten we het onderdeel RBR-12R gebruiken dat een afgerond uiteinde heeft.

Vorzorgsmaatregelen:

- Een schema opstellen alvorens te beginnen.
- Het plaatsen vermijden bij zeer koude of warme dagen.
- Betonijzers met een diameter van 10/12 mm gebruiken voor het verstevigen van de Kolom.
- De Kolom kan alleen licht gewicht dragen.
- Het is raadzaam de binnenkant met cementmelk te verven.
- De kolom 8 uren later nat maken.
- Een week later en wanneer het geheel goed droog is, het verven met ons kleurloos, waterafstotend middel SAS-FUGUE.

