

## Platte balusters en Balustrades.

### Vorbereiding voor het plaatsen:

- Om de gewenste hoogte te verkrijgen, moet een baksteenreling gebouwd worden die uitloopt op een van de modellen vlakke Dekstenen.

### Te gebruiken materiaal:

- Onderdelen BALUSTRADES, en platte Balusters, BAL-400, 401, 402, 403 en BAL-200, 201, 202.
- Tablet R-BAL-B die dienst doet als handloop.
- Pennen ARBAL-50 om tabletten onderling te verbinden.

### Aanbevolen producten:

- Cement lijm "COLA-SAS": Onze potten zijn klaar voor gebruik, er moet enkel water toegevoegd worden. Rendement: Ongeveer 1 tot 1,5 kg per strekkende meter balustrade. Kleur: Wordt enkel in het wit vervaardigd.
- Waterafstotend middel SAS-FUGUE: Om een extra bescherming te verkrijgen en een optimale veroudering van de balustrade te verzekeren, is het raadzaam deze grondverf te zetten.

### Plaatsing:

1. Het muurtje bedekken met vlakke dekstenen, die dienst doen als voetstuk. (Zie plaatsingsnormen Dekstenen). 24 uren wachten alvorens verder te gaan.

2. De dag erop, de te plaatsen platte Balusters klaarleggen en ze met cement lijm COLA-SAS verbinden met de Deksteen.

3. De tablet RBAL-B plaatsen die dienst doet als handloop, dewelke perfect verankert met de platte Balusters. Ook gebruiken we cola cement COLA-SAS.

Om de Tabletten onderling te verbinden, gebruiken we de pennen ARBAL-50.

4. Eens de balustrade beëindigd, alle voegen opvoegen met COLA-SAS. Na 4 of 5 uren, de voegen reinigen met behulp van een borstel en een vochtige doek.

### Vorzorgsmaatregelen:

- Een schema met maten opstellen alvorens te beginnen.
- Vermijden de balusters te plaatsen op zeer koude of zeer warme dagen.
- Het geheel 8 uren na het plaatsen nat maken en dit herhalen gedurende twee dagen.
- Een week later mag het geheel, als het droog is, geveerd worden met ons kleurloos, waterafstotend middel SAS-FUGUE om een extra bescherming te verkrijgen.

