

## Zonneblinden.

### Vorbereiding voor het plaatsen:

De onderdelen nat maken door ze gedurende 2 uren onder te dompelen in water en laten drogen door ze, voor het plaatsen, 10 minuten te laten uitdruipen.

Daar het gaat over onderdelen met een kleine doorsnede, die weinig verbindingsmortel toelaten, moet de rand bij het plaatsen zo resistent mogelijk zijn, aangezien bij geblokkeerde zonneblinden, de wind op de rand blaast, en aanzienlijke stoten en krachten uitoefent. Desalniettemin, laat de halve groef die deze onderdelen over de hele omtrek hebben, de mogelijkheid om de rand te verstevigen door haar te verbinden door het plaatsen van betonijzers verankerd aan het bouwwerk. Zowel verticaal als horizontaal.

### Te gebruiken materiaal:

Ieder model zonneblind: P-20, P-25, P-40, P-50, P-60.  
Betonijzers met Ø 3-5 mm.

### Aanbevolen producten:

Mortel soort B gebruiken.

### Plaatsing:

- De te gebruiken mortel zal de mortel soort B zijn.
- Om het plaatsen te bevorderen, mag de mortel niet te vloeïend

zijn, opdat bij het optrekken van de wand, de onderdelen stabiel zouden zijn en er tegelijkertijd geen mortel langs de voegen druïpt.

- De wand wordt in lagen opgetrokken, controlerend dat ze waterpas en loodrecht blijft. Als er lichtkokers in woningen bedekt moeten worden, wordt erop gelet dat de wand zich tussen smeedwerk bevindt.

- De aangeraden diameter van de betonijzers is 3 mm en maximum 5 mm. Hoewel de verbinding van twee halve groeven de doorgang verschaft aan een betonijzer tot Ø 10 mm, is dit niet aan te raden daar het betonijzer best gecentreerd blijft en doordrenkt wordt met mortel en dat het de wanden van de zonneblind niet raakt.

- Naargelang de breedte van het te dimmen licht, wordt het aantal te plaatsen betonijzers gekozen, er altijd op lettend dat ze verankerd zijn aan het bouwwerk.

### Vorzorgsmaatregelen:

- De platen moeten naar buiten gericht zijn, zoniet, zouden ze het binnensijpelen van water langs de binnenkant van het gebouw bevorderen.

- Ook moet rekening gehouden worden met de breekbaarheid van de platen omwille van hun doorsnede.

- Het is raadzaam de onderdelen van de rand gedurende twee dagen na het plaatsen nat te maken, vooral als dit gebeurt bij warm weer.

