

Ramen.

Vorbereiding voor het plaatsen:

De onderdelen nat maken door ze gedurende 2 uren onder te dompelen in water en laten drogen door ze, voor het plaatsen, 10 minuten te laten uitdruipen.

Daar het gaat over onderdelen met een kleine doorsnede die weinig verbindingsmortel toelaten, moet de plaatsing van de wand zo resistent mogelijk zijn. Bovendien oefent de impact van de wind op de wand aanzienlijke druk en kracht uit op de ramen, waar achteraf het glas in geplaatst wordt.

Desalniettemin, laat de halve groef die deze onderdelen over hun hele omtrek hebben, de mogelijkheid de volledige wand te verstevigen door betonijzers te plaatsen, verankerd aan het bouwwerk. Zowel verticaal als horizontaal.

Te gebruiken materiaal:

Ieder model raam: DIAL, TELLA, JUNIOR, REJA, CERROJO.

Beweegbare elementen voor ramen.

Geribbelde betonijzers met Ø 3-5 mm.

Aanbevolen producten:

Mortel soort B gebruiken.

Plaatsing:

- De te gebruiken mortel zal de mortel soort B zijn.
- Om het plaatsen te bevorderen, mag de mortel niet te vloeïend zijn, opdat bij het optrekken van de wand, de onderdelen stabiel zouden zijn en er tegelijkertijd geen mortel langs de voegen druïpt.
- De wand wordt in lagen opgetrokken, controlerend dat ze waterpas en loodrecht blijft. Als de lichtkoker in woningen bedekt moet worden, wordt

erop gelet dat de rand zich tussen smeedwerk bevindt.

- De aangeraden diameter van de betonijzers is 3 mm en maximum 5 mm. Hoewel de verbinding van twee halve groeven de doorgang verschaft aan een betonijzer tot Ø 10 mm, is dit niet aan te raden daar het betonijzer best gecentreerd blijft en doordrenkt met mortel en dat het de wanden van het raam niet raakt.
- Naargelang het te dimmen licht, wordt het aantal te plaatsen betonijzers gekozen, er altijd op lettend dat ze verankerd zijn aan het bouwwerk.

De plaatsing van de beweegbare elementen om te kunnen openen en sluiten voor ventilatie:

- De bevestiging van het beweegbare element aan het raam kan met plamuur of silicone gebeuren.
- De beweegbare elementen worden nooit geleverd voor hun plaatsing.

Plaatsing van het glas:

- De ramen hebben een gleuf aan de binnenkant, dit voor het steunen en vastzetten van het glas. Dit kan geplaatst worden met plamuur of silicone.
- De braam verwijderen met een koubeitel.
- Als het met PLAMUUR geplaatst wordt, is het raadzaam eerst de gleuf met olie te verven.
- Als SILICONE gebruikt wordt, is het niet nodig de gleuf te verven.
- Om het glas te plaatsen, wordt een laag plamuur of silicone aangebracht op de gleuf, opdat het glas als stootkussen dient wanneer er druk op uitgeoefend wordt en het binnensijpelen van water verhindert.

Voorzorgsmaatregelen:

- Het is raadzaam de onderdelen van de rand gedurende twee dagen na het plaatsen nat te maken, vooral als dit gebeurt bij warm weer.

