

### Balaustre squadrate e Balaustre squadrate accoppiate.

#### Preparazione prima del montaggio:

- Per ottenere l'altezza desiderata, si dovrà costruire un parapetto in muratura e rifinirlo con uno dei modelli di Copertine per muri tipo Lastra.

#### Materiale da utilizzare:

- Pezzi di BALAUSTRATE SQUADRATE ACCOPPIATE e BALAUSTRATE PIANE BAL-400, 401, 402, 403 e BAL-200, 201, 202.
- Coronamento R-BAL-B che agisce come corrimano.
- Perni ARBAL-50 per unire i coronamenti tra loro.

#### Prodotti raccomandati:

- Collante cementizio "COLA-SAS": È già preparato nei nostri barattoli, è necessario solo aggiungere acqua. Rendimento: Circa da 1 a 1,5 kg. per m.l. di balaustrata. Colore: Si fabbrica esclusivamente in bianco.
- Idrofugo di superficie SAS-FUGUE: Per ottenere una protezione supplementare ed assicurare un ottimo invecchiamento della balaustrata, è conveniente applicare questa imbibizione.

#### Montaggio:

1. Rifinire il muretto con le Copertine per muri tipo Lastra che

agiranno come zoccolo (vedere norme di montaggio delle Copertine per muri). Prima di proseguire, attendere 24 ore.

2. All'indomani, collocare la balaustre piane ed unirle alle Copertine per muri utilizzando il collante cementizio COLA-SAS.

3. Collocare il coronamento che agisce come corrimano RBAL-B che si incasterà perfettamente con le balaustre piane. Anche in questo caso, utilizzeremo collante cementizio COLA-SAS

4. Terminata la balaustrata, ripassare tutti i giunti con COLA-SAS. Trascorse 4 o 5 ore, pulire i giunti aiutandosi con una spazzola ed uno straccio umido.

#### Precauzioni da tenere presente:

- Prima di iniziare il lavoro, fare uno schema con le misure.
- Evitare il montaggio delle balaustre in giornate di gelate o di intenso calore.
- Trascorse 8 ore, bagnare l'opera e ripetere l'operazione nei due giorni successivi.
- Dopo una settimana, se è asciutta, si può applicare a tutta l'opera il nostro idrofugo incolore SAS-FUGUE per ottenere una protezione supplementare.

