

Graticciate.

Preparazione prima del montaggio:

Se dobbiamo costruire una recinzione o una chiusura, rifiniamo il muretto con le Copertine per muri tipo Lastra (Vedere norme di montaggio delle Copertine per muri).
Prima di proseguire, attendere 24 ore.

Materiale da utilizzare:

Qualsiasi modello di graticciata:
C-242, C-243, C-252, C-253, C-255, C-260.
Coronamenti modello: RL-A, RL-B.
Copertine per muri tipo Lastra.

Prodotti raccomandati:

Si raccomanda il collante cementizio COLA-SAS.
Per favorire il montaggio, la malta non dovrà essere troppo liquida. In questo modo, quando si alzano le graticciate esse saranno più stabili e allo stesso tempo la malta non fuoriuscirà dai giunti e non macchierà i pezzi.

Montaggio:

• PER UNA RECINZIONE O CHIUSURA:

- All'indomani di aver rifinito il muretto con Copertine per muri tipo Lastra, collocare i pezzi di graticciata. Si alzerà il paramento di graticciate per file, verificando che rimangano a livello e a piombo. Dopodiché, si rifinirà con il Coronamento RL-A o RL-B, in base allo spessore della graticciata scelta (A = 5 cm., B = 8 cm.)
- Trattandosi di pezzi di superficie limitata e liscia, dove la quantità della malta di unione sarà poca, in generale possiamo dire che la recinzione sarà più resistente se si utilizza il tipo B da 8 cm. di larghezza. I giunti dei pezzi si uniscono con COLA-SAS, si deve però fare attenzione che la quantità sia quella strettamente necessaria all'adeguata e corretta separazione degli stessi, in modo che non rimangano vani o buchi al loro interno.
- Collocare il Coronamento che agisce come corrimano (RL-A o RL-B) che si incastrerà perfettamente con i pezzi di Graticciata. Per le Graticciate con sezione di 5 cm. collocheremo il coronamento RL-A e per quelle con sezione di 8 cm. il coronamento RL-B. Il prodotto di unione sarà la COLA-SAS.
- Per maggiore sicurezza, possiamo legare la recinzione facendo passare un tondino del diametro di 3 mm. al di sotto del coronamento RL-A o RL-B (e al di

sopra dell'ultima fila di graticciate) murandolo nei pilastri.

- La luce o la distanza tra i pilastri dovrà essere di massimo 5 metri.
- Dopo aver terminato la recinzione, ripassare tutti i giunti con COLA-SAS. Trascorse 4 o 5 ore, pulire i giunti aiutandosi con una spazzola ed uno straccio umido.
- Trascorse 8 ore, bagnare l'opera e continuare a farlo ripetutamente per i 2 giorni successivi.

• Montaggio di graticciate per una superficie superiore a 2 x 2 metri:

- È importante sollevare il paramento di graticciate per file. Innanzitutto, collocare una fila a secco per verificare quante ce ne stanno e distribuirle in modo che tutti i giunti siano uguali.
- Quando i vani da coprire hanno una superficie maggiore ai 2 x 2 metri, è conveniente armare le graticciate. Le estremità dei tondini si devono murare nell'opera.
- Se si tratta di collocare graticciate in piccoli cortili, se possibile, la graticciata dovrà essere collocata tra solette e incorniciata lungo tutto il suo perimetro dal Coronamento (RL-A o RL-B) dopo averla fissata alla parete.
- Il diametro consigliato per i tondini è compreso tra 3 e 5 mm. È importante che il tondino sia ben centrato e conficcato nella malta.

Precauzioni da tenere presente:

- Prima di iniziare il lavoro, realizzare uno schema con le misure.
- Evitare il montaggio della Graticciata in giornate di gelate o intenso calore.
- Trascorse 8 ore, bagnare l'opera e ripetere l'operazione nei due giorni successivi.
- Trascorsa una settimana, si deve applicare su tutta l'opera il nostro idrofugo SAS-FUGUE per ottenere una protezione supplementare.

