

### Copertine per muri, Copertine di fine muro e Copertine bugnate per muri.

#### Materiale da utilizzare:

Qualsiasi modello di Copertine per muri: tipo spiovente (AL-), tipo lastra (LO-), ad una pendenza (UP) o Copertine per muri "U". Copertine di fine muro (TAL, TLO-). Copertine bugnate per muri (CLAL-/CLLO-).

#### Prodotti raccomandati:

Montare con malta Tipo B.  
COLA-SAS per ripassare i giunti.  
SAS-FUGUE per proteggere tutta l'opera ed assicurare un ottimo invecchiamento dei pezzi.  
Silicone per sigillare i giunti a dilatazione.

#### Montaggio:

Si bagneranno i pezzi immergendoli in acqua per due ore e si asciugheranno facendoli scolare per dieci minuti prima del montaggio. Per la loro collocazione, utilizzare malta Tipo B. Trascorse 4 ore, ripassare i giunti dei pezzi con collante cementizio COLA-SAS. Per non macchiare i pezzi, suggeriamo di applicare del nastro adesivo su entrambi i lati dell'unione.

#### Precauzioni da tenere presente:

Ripassare i giunti con collante cementizio COLA-SAS. Trascorse 4 o 5 ore, pulire i giunti aiutandosi con una spazzola ed uno straccio umido.

Dopo una settimana, se è asciutta, si deve applicare all'opera il nostro idrofugo SAS-FUGUE per ottenere una protezione supplementare ed assicurare un ottimo invecchiamento dei pezzi.

