

Piastra bugnata.

Preparazione prima del montaggio:

• I paramenti da coprire NON dovranno essere di gesso, verniciati e se si collocano su intonaco, questo dovrà presentare una superficie uniforme ed essere di recente esecuzione. Se l'intonaco fosse vecchio, si controllerà la corretta aderenza e si pulirà.

Materiale da utilizzare:

Piastra bugnata: PLB-400 o PLL-400.

Complementi: La modanatura ML-40 incornicia e fa risaltare quei paramenti di piastra bugnata che lo necessitano.

Prodotti raccomandati:

- Si utilizzerà collante cementizio COLA-SAS.
- Come malta non si dovrà mai utilizzare il gesso.
- Collante cementizio elastico (per superfici superiori ai 30 m²).
- Silicone per sigillare i giunti a dilatazione.

Montaggio:

- Si inizierà la piastrellatura partendo dal basso verso l'alto.
- I pezzi della prima fila devono essere collocati aiutandosi con una riga la cui altezza varierà in funzione di dove si vuole iniziare la piastrellatura, dal livello del pavimento o da alcuni centimetri più in alto.
- Normalmente si collocheranno a rompi giunti, pertanto è necessario iniziare la fila con un pezzo tagliato a metà. Utilizzeremo una mola portatile.
- Se il paramento da coprire ha una superficie di 30 m² o più, dobbiamo tenere presente i giunti a dilatazione. In questo modo, eviteremo fessurazioni dovute a escursioni termiche e collegheremo le piastre con collante cementizio elastico. In questo caso non utilizzeremo COLA-SAS.
- Per sigillare i giunti a dilatazione, raccomandiamo il silicone bianco, grigio o beige.
- Durante il montaggio si farà sì che il collante cementizio non fuoriesca dai giunti. Nel caso si macchiassero le piastre, si dovranno pulire il più rapidamente possibile con una spazzola ed acqua.

