

## Lastre "Centenari".

### Preparazione prima del montaggio:

- È di fondamentale importanza rendere compatta la base sulla quale installeremo le LASTRE "CENTENARI". Se ciò avviene su una base di malta, la dovremo bagnare prima di procedere al montaggio.

- Se collochiamo più di una paletta di "LASTRE CENTENARI", mischiare i pezzi.

- Le LASTRE "CENTENARI" si collegheranno bagnate, per cui si dovranno immergere in acqua per 2 ore e quindi si asciugheranno per 10 minuti prima di montarle.

### Materiale da utilizzare:

"Lastre Centenario, SAS-FIX, malta Tipo A.

### Prodotti raccomandati:

Collocare le lastre utilizzando malta Tipo A.

Sigillare i giunti con SAS-FIX.

### Montaggio:

1. Collocare le lastre su un letto di malta Tipo A di almeno 6 cm. di spessore..

2. Le lastre si devono collocare ben premute, senza lasciare giunti, cercando di non far fuoriuscire la malta e mantenendole pulite. Prevedere giunti a dilatazione ogni 50 m<sup>2</sup> o per tratti superiori a 6 m.

3. Ogni 5 / 6 m<sup>2</sup> bagnare il pavimento. Quando si termina il lavoro, coprire il pavimento con un telo o con una plastica e lasciare che si secchi per almeno 2 giorni prima di procedere alla sigillatura dei giunti.

4. Trascorsa una settimana, se è asciutto e privo di polvere, si deve applicare il nostro idrofugo incolore SAS-FUGUE per ottenere una protezione supplementare ed assicurare un ottimo invecchiamento dei pezzi.

### Sigillatura dei giunti:

- Per ottenere una migliore rifinitura, si potranno sigillare i giunti ottenendo in questo modo un impeccabile aspetto rustico.

- Utilizzare la nostra malta SAS-FIX.

- Dopo aver collocato le LASTRE "CENTENARI", pulire i giunti che devono essere privi di particelle sciolte, oli, grassi, ecc.

- Non si deve procedere alla sigillatura quando i pezzi sono ancora umidi.

### Precauzioni da tenere presente:

- Realizzare uno schema con le misure esatte e la coordinazione scelta.

- Evitare la collocazione in giornate di gelate o intenso calore.

- Alla fine della giornata di lavoro, bagnare il pavimento e ripetere quest'operazione durante i due giorni successivi.

- Non sigillare i giunti in giornate di pioggia o forte umidità.

- Assicurarsi che la base sia ben compatta.

