

Persiane.

Preparazione prima del montaggio:

I pezzi si bagneranno immergendoli in acqua per 2 ore e si asciugheranno lasciandoli scolare 10 minuti prima del montaggio. Trattandosi di pezzi con una sezione piccola che necessitano poca quantità di malta d'unione, è importante che durante la collocazione il paramento sia il più resistente possibile, perché, dato che la superficie delle persiane è molto fitta, l'azione del vento sul paramento esercita delle spinte o sforzi considerevoli. Nonostante ciò, la feritoia laterale, disposta lungo tutto il perimetro, permette di rinforzare il paramento legandolo mediante la collocazione di tondini fissati all'opera. Sia in senso verticale che orizzontale.

Materiale da utilizzare:

Qualsiasi modello di persiana: P-20, P-25, P-40, P-50, P-60.
Tondini di Ø 3-5 mm.

Prodotti raccomandati:

Utilizzare malta Tipo B.

Montaggio:

- La malta da utilizzare sarà la Tipo B.
- Per favorire il montaggio, la malta non dovrà essere troppo liquida in modo che quando si alza il paramento i pezzi rimangano stabili

e la malta non fuoriesca dai giunti.

- Si alzerà il paramento per file, controllando che rimangano a livello e a piombo. Se si tratta di coprire piccoli cortili in abitazioni, si tratterà di collocare il paramento tra solette.
- Il diametro consigliato dei tondini è di 3 mm. e al massimo 5 mm. Anche se l'unione delle due feritoie laterali permette il passaggio di tondini di Ø fino a 10 mm., non è raccomandabile il loro uso perché il tondino deve essere ben centrato e imbibito nella malta e non deve toccare le pareti della persiana.
- Secondo la larghezza della luce da coprire, si deciderà il numero di tondini da collocare, cercando sempre di murarli nell'opera.

Precauzioni da tenere presente:

- La disposizione delle lamine deve essere rivolta verso l'esterno perché, in caso contrario, sarebbe favorita la penetrazione dell'acqua all'interno dell'edificio.
- Un altro dato da tenere presente è la fragilità delle lamine dovuta alla loro sezione.
- Dopo il montaggio, conviene bagnare i pezzi del paramento per due giorni, soprattutto se è stato realizzato in una stagione calda.

