

Cornici per finestre.

Preparazione prima del montaggio:

I pezzi si bagneranno immergendoli in acqua per 2 ore e si asciugheranno lasciandoli scolare per 10 minuti prima del montaggio. Trattandosi di pezzi con una sezione piccola che necessitano poca quantità di malta, è fondamentale che la collocazione del paramento sia la più resistente possibile. Inoltre nelle cornici per finestre, dove dopo si collocherà il vetro, l'azione del vento sui paramenti eserciterà spinte e sforzi considerevoli.

Nonostante ciò, la feritoia laterale, disposta lungo tutto il perimetro, permette di rinforzare tutto il paramento collocando dei tondini metallici fissati all'opera. Sia in senso verticale che orizzontale.

Materiale da utilizzare:

Qualsiasi modello di cornice per finestra:
DIAL,, TELLA, JUNIOR, REJA, CERROJO.
Praticabili per vetrate.
Tondini corrugati di Ø 3-5 mm.

Prodotti raccomandati:

Utilizzare malta Tipo B.

Montaggio:

- La malta da utilizzare sarà la Tipo B.
- Per favorire il montaggio, la malta non dovrà essere troppo liquida, in modo che quando si alza il paramento, i pezzi rimangano stabili ed allo stesso tempo non fuoriesca malta dai giunti.
- Si alzerà il paramento per file, controllando che rimangano a livello e a piombo. Se si tratta di coprire piccoli cortili in abitazioni, si tratterà di collocare il paramento tra solette.

- Il diametro consigliato dei tondini è di 3 mm. e al massimo 5 mm. Anche se l'unione delle due feritoie laterali permette il passaggio di tondini di Ø fino a 10 mm., non è raccomandabile il loro uso perché il tondino deve essere ben centrato e imbibito nella malta e non deve toccare le pareti della cornice per finestre.
- Secondo la larghezza della luce da coprire, si deciderà il numero di tondini da collocare, cercando sempre di murarli nell'opera.

Montaggio dei Praticabili per poter aprire e chiudere per ventilare:

- Il fissaggio del praticabile alla cornice per finestre, si potrà realizzare con stucco o silicone..
- Non si devono pitturare i praticabili prima del loro montaggio.

Montaggio dei Vetri:

- Le cornici per finestre dispongono di una scanalatura interna per appoggiare e assestare il vetro. Lo si potrà collocare utilizzando stucco o silicone.
- Con un taglierino, eliminare le sbavature.
- Se si colloca con STUCCO, conviene pitturare prima la scanalatura con colore ad olio.
- Se si utilizza il SILICONE, non è necessario pitturare la scanalatura.
- Per collocare il vetro, si pone uno strato di stucco o silicone nella scanalatura, in modo che quando si preme il vetro faccia da materasso ed eviti il passaggio dell'acqua piovana.

Precauzioni da tenere presente:

- Conviene bagnare i pezzi del paramento due giorni dopo il loro montaggio, soprattutto se il lavoro si esegue nelle stagioni calde.

